

USB 设备驱动程序安装说明书




目录


Windows7 下驱动安装	2
Windows8/8.1 下驱动安装.....	6
Windows10 下驱动安装	15
Zadig 一键安装驱动	23

Windows7 下驱动安装


1. 先解压驱动安装包；
2. 通过 USB 数据线将电脑和设备连接起来；
3. 右击我的电脑，选择“管理”，进入计算机管理页面；
4. 选择“设备管理器”。如果设备连接成功，会在“其他设备”那一项中找到如下图所示的设备。




5. 选择该设备，右击鼠标，选择“更新驱动程序软件”。



6. 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。




7. 选择“在以下位置搜索驱动程序软件”，找到之前解压的驱动位置，点击“下一步”。




8. 选择“始终安装此驱动程序软件”。



9. 等待几分钟后驱动会安装成功。



10. 返回到“设备管理器”。如果驱动安装成功会看见设备出现在下图红线框中的位置。



Windows8/8.1 下驱动安装

1. 禁用驱动强制签名


①输入 win+I ， 会出现工具栏，选择“更改电脑设置”



②在 Windows8 中选择“常规”。点击高级启动中的“立即重启”。在点击之前记得保存你之前的工作。




在 Windows8.1 中，选择“更新和恢复”，接着选择“恢复”。点击高级启动中的“立即重启”。在点击之前记得保存你之前的工作。



③ 选择“疑难解答”



④ 点击“高级选项”，进入下一个页面



⑤ 在高级选项中选择“启动设置”，进入启动设置界面



⑥在启动设置页面中点击“立即重启”



电脑将重启，在进入系统前点击“F7”或者“7”直至进入启动设置界面。选择“禁用驱动程序强制签名”。之后电脑将重启从而完成设置。

启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择:

使用数字键或功能键 F1-F9。

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 启用安全模式
- 5) 启用带网络连接的安全模式
- 6) 启用带命令提示符的安全模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项

按 Enter 以返回到操作系统

2. 安装驱动:


解压驱动安装包;

通过 USB 数据线将电脑和设备连接起来;


右击“计算机”，选择“管理”，进入计算机管理页面;




选择“设备管理器”。如果设备连接成功，会在“其他设备”那一项中找到如下图所示的设备。




选择该设备，右击鼠标，选择“更新驱动程序软件”。




选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。



选择“在以下位置搜索驱动程序软件”，找到之前解压的驱动位置(win8 和 win8.1 的分别选择对应的驱动程序)，点击“下一步”。




选择“始终安装此驱动程序软件”，电脑会安装驱动。



等待几分钟后驱动会安装成功。




返回到“设备管理器”。若驱动安装成功，会看见设备出现在下图红线框中的位置。




Windows10 下驱动安装

1. 禁用驱动程序强制签名

点击如下所示设置按钮，进入“Windows 设置”界面。



选择“更新与安全”。



选择“恢复”选项，点击高级启动下的“立即重启”。



选择“疑难解答”



点击“高级选项”，进入下一个页面



在高级选项中选择“启动设置”，进入启动设置界面



在启动设置页面中点击“立即重启”

← 启动设置

重启以更改 Windows 选项，例如：

- 启用低分辨率视频模式
- 启用调试模式
- 启用启动日志
- 启用安全模式
- 禁用驱动程序强制签名
- 禁用预先启动反恶意软件保护
- 禁用系统失败时自动重启

重启

电脑将重启，在进入系统前点击“F7”或者“7”直至进入启动设置界面。选择“禁用驱动程序强制签名”。之后电脑将重启从而完成设置。

启动设置

按一个数字以从下列选项中进行选择：

使用数字键或功能键 F1-F9。

- 1) 启用调试
- 2) 启用启动日志记录
- 3) 启用低分辨率视频
- 4) 启用安全模式
- 5) 启用带网络连接的安全模式
- 6) 启用带命令提示符的安全模式
- 7) 禁用驱动程序强制签名
- 8) 禁用预先启动反恶意软件保护
- 9) 禁用失败后自动重新启动

按 F10 以查看更多选项


按 Enter 以返回到操作系统

2. 安装驱动


解压驱动安装包；

通过 USB 数据线将电脑和设备连接起来；


右击“此电脑”，选择“管理”，进入计算机管理页面；



选择“设备管理器”。如果设备连接成功，会在“其他设备”那一项中找到如下图所示的设备。



选择该设备，右击鼠标，选择“更新驱动程序软件”。



选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”。



选择“在以下位置搜索驱动程序软件”，找到之前解压的驱动位置，点击“下一步”。

浏览计算机上的驱动程序文件

在以下位置搜索驱动程序软件:

浏览(R)...

☒ 包括子文件夹(I)


→ 从计算机的设备驱动程序列表中选择(L)

此列表将显示与该设备兼容的已安装的驱动程序软件，以及与该设备处于同一类别下的所有驱动程序软件。

下一步(N)

取消


选择“始终安装此驱动程序软件”，电脑会安装驱动。



等待几分钟后驱动会安装成功。




返回到“设备管理器”。若驱动安装成功，会看见设备出现在下图红线框中的位置。




Zadig 一键安装驱动


通过 USB 数据线将电脑和设备连接起来;
右击 “zadig_2.2.exe” ,选择 “以管理员身份运行” ;



选择 “是”，允许程序对计算进行更改。




选择 “No”，进入 Zadig 页面;



在上面红色框中选择 “Generic Serial (PROTOTYPE—Remember to change idVendor)”，下面红色框选择 “Install Driver” 点击该按钮，进入安装提示；



选择“始终信任”，接着点击“安装”按钮。等待半分钟左右会完成驱动安装。



进入设备管理器，若驱动安装成功，会看见设备出现在下图红线框中的位置。

